HKC

OLED显示器使用说明书

HKC

目录

- 产品介绍 2
- 产品外观 2
- 包装清单 2
- 安装 3
- 安装步骤 3
- 调节 6
- 使用前注意事项 6
- 维护保养 6
- 连接 7
- 连接线缆 7
- 功能键介绍 7
- 菜单介绍（OSD） 8
- 推荐显示分辨率及刷新率 14
- 故障排除 15
- 技术参数 16
- 注意事项 17
- 保修说明 18

产品介绍

感谢广泛选择我们的产品。为了确保您能够正确使用，请您在使用本显示器前仔细阅读本说明书，并妥善保存以便日后参考。

产品外观



包装清单



以上附件如有缺失，请与经销商联系。

安装

安装步骤



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。




1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。

取掉支架



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。

壁挂安装



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。


调整角度



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架底座对准显示器背面的支架接口，按箭头方向推入，直至听到“咔”的锁定声。
3. 用螺丝刀将固定螺丝拧紧，确保支架与显示器连接牢固。
4. 将显示器竖起，调整至合适的观看角度。

使用

连接说明

1. 连接电源线
2. 连接视频信号线
3. 连接USB线（如需要）
4. 开启显示器和电脑电源



功能键介绍



指示灯状态说明

状态	说明
蓝色	正常工作
橙色	待机
关闭	断电

菜单操作OSD功能说明







注意事项

- 请勿将显示器放置在阳光直射、潮湿、灰尘多的环境中。
- 请勿用湿手触摸电源插头，以免触电。
- 请勿堵塞显示器背面的通风孔，以免影响散热。
- 请勿自行拆卸或维修显示器，如有故障请联系售后服务中心。
- 清洁屏幕时请使用柔软的干布，避免使用含有酒精或腐蚀性的清洁剂。
- 长时间不使用显示器时，请拔掉电源插头。
- 请勿将重物压在显示器或电源线上。
- 请勿在显示器上放置液体容器，以免液体洒入内部。
- 请勿在雷雨天气使用显示器，以免雷击损坏。
- 请勿将显示器放置在不稳定的表面上，以免跌落。

HKC

感谢您选择HKC显示器。为了确保您能够正确使用，请您在使用本显示器前仔细阅读本说明书，并妥善保存以便日后参考。

包装清单

显示器本体	1台
电源线	1根
视频信号线（HDMI）	1根
视频信号线（DP）	1根
USB线	1根
说明书	1本
保修卡	1张
合格证	1张

基本参数

屏幕尺寸	27英寸
屏幕类型	OLED
分辨率	3840×2160
最佳分辨率	3840×2160
刷新率	240Hz
响应时间	0.03ms
亮度	250cd/m²
对比度	1500000:1
色域	100% DCI-P3
显示色彩	10.7亿色
视角	178°/178°
接口	2×HDMI 2.1, 1×DP 1.4, 1×USB-C
支持VESA	100×100mm
净重	5.8kg（不含支架）
带支架重量	7.2kg
外形尺寸	612×362×212mm
工作温度	0℃～40℃
存储温度	-20℃～60℃
工作湿度	10%～90%（无凝结）

中国能源效率标识

根据国家能效标准GB 21520-2015，本显示器能效水平等级为：

能效等级	1级
标准功耗	150W
年耗电量	219kWh
屏幕面积	0.72㎡

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
显示屏	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
线缆及连接件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》等法律法规要求，以上表格内容为本产品中有害物质的名称及含量。

保护与维护

清洁屏幕

1. 关闭显示器电源，拔掉电源线。
2. 用柔软的干布轻轻擦拭屏幕表面。
3. 如有顽固污渍，可用干布蘸取少量清水或专用屏幕清洁剂擦拭，切勿直接喷洒在屏幕上。
4. 擦拭时请勿用力过大，以免损伤屏幕。
5. 清洁完毕后，待屏幕完全干燥后再开机使用。

清洁外壳

1. 关闭显示器电源，拔掉电源线。
2. 用柔软的干布擦拭外壳。
3. 如有污渍，可用干布蘸取少量中性清洁剂擦拭。
4. 擦拭后请用干布将外壳擦干。

长时间不使用

如果您长时间不使用显示器，请关闭电源并拔掉电源线，以节省电能并延长显示器的使用寿命。

连接

连接线缆

功能键介绍

按键	功能
菜单	打开/关闭OSD菜单
减	减小数值/向下选择
加	增加数值/向上选择
确认	确认选择/进入子菜单
电源	开机/待机

指示灯状态说明

状态	说明
蓝色	正常工作
橙色	待机
关闭	断电

菜单操作OSD功能说明



注意事项

- 请勿将显示器放置在阳光直射、潮湿、灰尘多的环境中。
- 请勿用湿手触摸电源插头，以免触电。
- 请勿堵塞显示器背面的通风孔，以免影响散热。
- 请勿自行拆卸或维修显示器，如有故障请联系售后服务中心。
- 清洁屏幕时请使用柔软的干布，避免使用含有酒精或腐蚀性的清洁剂。
- 长时间不使用显示器时，请拔掉电源插头。
- 请勿将重物压在显示器或电源线上。
- 请勿在显示器上放置液体容器，以免液体洒入内部。
- 请勿在雷雨天气使用显示器，以免雷击损坏。
- 请勿将显示器放置在不稳定的表面上，以免跌落。

HKC

感谢您选择HKC显示器。为了确保您能够正确使用，请您在使用本显示器前仔细阅读本说明书，并妥善保存以便日后参考。

包装清单

显示器本体	1台
电源线	1根
视频信号线（HDMI）	1根
视频信号线（DP）	1根
USB线	1根
说明书	1本
保修卡	1张
合格证	1张

基本参数

屏幕尺寸	27英寸
屏幕类型	OLED
分辨率	3840×2160
最佳分辨率	3840×2160
刷新率	240Hz
响应时间	0.03ms
亮度	250cd/m²
对比度	1500000:1
色域	100% DCI-P3
显示色彩	10.7亿色
视角	178°/178°
接口	2×HDMI 2.1, 1×DP 1.4, 1×USB-C
支持VESA	100×100mm
净重	5.8kg（不含支架）
带支架重量	7.2kg
外形尺寸	612×362×212mm
工作温度	0℃～40℃
存储温度	-20℃～60℃
工作湿度	10%～90%（无凝结）

中国能源效率标识

根据国家能效标准GB 21520-2015，本显示器能效水平等级为：

能效等级	1级
标准功耗	150W
年耗电量	219kWh
屏幕面积	0.72㎡

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
显示屏	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
线缆及连接件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》等法律法规要求，以上表格内容为本产品中有害物质的名称及含量。

保护与维护

清洁屏幕

1. 关闭显示器电源，拔掉电源线。
2. 用柔软的干布轻轻擦拭屏幕表面。
3. 如有顽固污渍，可用干布蘸取少量清水或专用屏幕清洁剂擦拭，切勿直接喷洒在屏幕上。
4. 擦拭时请勿用力过大，以免损伤屏幕。
5. 清洁完毕后，待屏幕完全干燥后再开机使用。

清洁外壳

1. 关闭显示器电源，拔掉电源线。
2. 用柔软的干布擦拭外壳。
3. 如有污渍，可用干布蘸取少量中性清洁剂擦拭。
4. 擦拭后请用干布将外壳擦干。

长时间不使用

如果您长时间不使用显示器，请关闭电源并拔掉电源线，以节省电能并延长显示器的使用寿命。

连接

连接线缆

功能键介绍

按键	功能
菜单	打开/关闭OSD菜单
减	减小数值/向下选择
加	增加数值/向上选择
确认	确认选择/进入子菜单
电源	开机/待机

指示灯状态说明

状态	说明
蓝色	正常工作
橙色	待机
关闭	断电

菜单操作OSD功能说明

注意事项

- 请勿将显示器放置在阳光直射、潮湿、灰尘多的环境中。
- 请勿用湿手触摸电源插头，以免触电。
- 请勿堵塞显示器背面的通风孔，以免影响散热。
- 请勿自行拆卸或维修显示器，如有故障请联系售后服务中心。
- 清洁屏幕时请使用柔软的干布，避免使用含有酒精或腐蚀性的清洁剂。
- 长时间不使用显示器时，请拔掉电源插头。
- 请勿将重物压在显示器或电源线上。
- 请勿在显示器上放置液体容器，以免液体洒入内部。
- 请勿在雷雨天气使用显示器，以免雷击损坏。
- 请勿将显示器放置在不稳定的表面上，以免跌落。

保修说明

保修期限及保修条款

自购买日起，HKC OLED显示器享有三年保修服务。保修期内，因正常使用导致的故障，我们将免费为您维修或更换。

保修范围

以下情况不在保修范围内：

- 未按照说明书操作导致的损坏
- 擅自拆卸、维修或改装显示器
- 因运输、搬运不当造成的外观损伤
- 因自然灾害、火灾、水灾等不可抗力因素造成的损坏
- 超过保修期限的产品
- 使用非原装配件导致的故障

保修流程

1. 联系售后服务中心，说明故障现象。
2. 提供购买凭证（发票）和产品序列号。
3. 将产品送至指定维修点或等待上门服务。
4. 维修完成后，凭保修卡领取产品。

注意事项

- 保修卡请妥善保管，遗失不补。
- 维修时请备份好您的数据，我们不对数据丢失负责。
- 更换的零部件归我们所有。

售后服务

如有任何问题，请拨打售后服务热线：400-123-4567

服务时间：周一至周日 9:00-18:00

保修卡

产品型号	
产品序列号	
购买日期	
经销商名称	
经销商电话	
用户姓名	
用户电话	
用户地址	

维修记录

维修日期	
故障现象	
维修内容	
维修人员	
用户签字	

HKC

- 产品型号、序列号及购买日期须与实际产品一致，否则保修无效。
- 本保修卡一式两份，用户和经销商各执一份。

感谢您！

您的每一个建议，都是我们前进的动力。

我们将不断努力，为您带来更好的产品和服务。

如有任何问题，请随时联系我们的售后服务中心，我们将竭诚为您解答。

祝您使用愉快！

HKC 显示器

产品说明 · 使用指南 · 保修卡

感谢您选择HKC显示器。为了确保您能够正确使用，请您在使用本显示器前仔细阅读本说明书，并妥善保存以便日后参考。

包装清单 · 安装 · 调节 · 使用前注意事项 · 维护保养 · 连接 · 连接线缆 · 功能键介绍 · 菜单介绍（OSD） · 推荐显示分辨率及刷新率 · 故障排除 · 技术参数 · 注意事项 · 保修说明

HKC

感谢您选择HKC显示器。为了确保您能够正确使用，请您在使用本显示器前仔细阅读本说明书，并妥善保存以便日后参考。

包装清单 · 基本参数 · 中国能源效率标识 · 产品中有害物质的名称及含量 · 保护与维护 · 连接 · 连接线缆 · 功能键介绍 · 菜单操作OSD功能说明 · 注意事项 · 保修说明 · 保修卡