HKC

OLED显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
显示器支架 3
壁挂安装 4
使用 5
按键功能 5
功能介绍 6
OSD菜单介绍 7
操作系统介绍及OSD设定步骤 7
支架调节 10
支架拆卸 10
壁挂安装 10
VESA壁挂安装标准 10
产品规格参数及显示模式设置 11
常见问题 13
保养说明 14
保修说明 15

产品介绍

感谢您选择我们的产品，为了确保您正确使用本产品，请您在使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管，以备日后参考。

本说明书中的图片仅供参考，实际产品外观以您购买的产品为准。

本说明书中的内容如有更改，恕不另行通知。

产品外观



包装清单



以上为标准配件，以实物为准。

安装

支架安装



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 将支架颈部对准显示器背面的支架接口，将支架颈部插入接口，听到“咔”一声表示安装到位。
3. 用螺丝刀将螺丝拧紧，将支架固定在显示器上。



1. 将底座对准支架的安装孔，将底座插入支架。
2. 用螺丝刀将螺丝拧紧，将底座固定在支架上。
3. 将显示器竖起，放置在稳定的桌面上。



1. 将电源线一端插入显示器的电源接口，另一端插入电源插座。
2. 将信号线（HDMI线或DP线）一端插入显示器的信号接口，另一端插入电脑的信号接口。
3. 将USB线一端插入显示器的USB接口，另一端插入电脑的USB接口。

壁挂安装

壁挂安装前，请先拆下支架，具体步骤如下：



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 用螺丝刀将支架与显示器连接的螺丝拧下，将支架从显示器上拆下。
3. 将壁挂支架的螺丝孔对准显示器背面的VESA孔位，用螺丝将壁挂支架固定在显示器上。



1. 将墙面固定好壁挂支架，确保支架牢固。
2. 将显示器挂在壁挂支架上，确保显示器稳定。
3. 将电源线、信号线、USB线连接好，调整显示器角度至合适位置。

使用

按键说明



1. 电源键：开机/关机
2. 菜单键：进入OSD菜单
3. 向上键：向上调节
4. 向下键：向下调节
5. 确认键：确认选择

功能介绍



1. 电源键：开机/关机
2. 菜单键：进入OSD菜单
3. 向上键：向上调节
4. 向下键：向下调节
5. 确认键：确认选择

指示灯说明

状态	说明
蓝色	开机
橙色	待机
关闭	关机

OSD菜单介绍

操作系统介绍及OSD设定步骤



1. 按菜单键进入OSD菜单
2. 按向上或向下键选择菜单项
3. 按确认键进入子菜单
4. 按向上或向下键调节参数
5. 按菜单键返回上一级菜单

支架调节



1. 向前倾斜：-5°
2. 向后倾斜：+20°
3. 旋转：左右各90°

支架拆卸



1. 将显示器面板平放在干净的桌面上，屏幕朝下。
2. 用螺丝刀将螺丝拧下，将支架从显示器上拆下。
3. 将底座从支架上拆下。

壁挂安装



1. 将墙面固定好壁挂支架，确保支架牢固。
2. 将显示器挂在壁挂支架上，确保显示器稳定。
3. 将电源线、信号线、USB线连接好，调整显示器角度至合适位置。

VESA壁挂安装标准



VESA壁挂孔位间距：100mm × 100mm

产品规格参数及显示模式设置

参数	数值
屏幕尺寸	27英寸
屏幕比例	16:9
分辨率	2560×1440
刷新率	240Hz
响应时间	0.03ms
亮度	250cd/m²
对比度	1000:1
色域	99% DCI-P3
接口	HDMI×2, DP×1, USB×2
支架调节	前倾-5°，后仰+20°，旋转±90°
壁挂孔位	100mm×100mm
净重	5.2kg
毛重	7.0kg
产品尺寸	612×362×230mm
包装尺寸	680×420×310mm

常见问题

问题	解决方法
无显示	检查电源线是否连接好，电源是否开启
画面闪烁	检查信号线是否连接好，更换信号线
颜色异常	检查信号线是否连接好，更换信号线
画面模糊	检查分辨率是否设置为2560×1440
无声音	检查音频线是否连接好，检查音量是否调至合适位置
触摸不灵敏	检查USB线是否连接好，更换USB线
画面有坏点	属于正常现象，不影响使用
画面有残影	属于正常现象，不影响使用
画面有漏光	属于正常现象，不影响使用
画面有色差	属于正常现象，不影响使用

产品外观简图及结构说明

##