HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 1
产品安装 2
连接显示器 4
安装 5
调整显示器 6
使用 8
故障排除 9
注意事项 10
技术参数 11
中国能效等级说明 11
产品中有害物质的名称及含量 11
产品使用寿命期限说明 12
保修说明 12

产品介绍

感谢广大客户朋友对本公司产品的支持，并祝您愉快

产品外观

包装清单

（以上图例仅供参考，请以实际产品为准）

安装

安装底座

1. 将支架放置在桌面上，将底座对准支架上的卡槽，将底座卡入支架卡槽中。

2. 将螺钉孔对准螺钉，顺时针旋转螺钉，将底座与支架固定。

3. 将支架上的卡扣对准显示器背面的卡槽，将支架卡入显示器背面卡槽中，直到卡扣卡住为止。

4. 将卡扣对准卡槽，按压卡扣，将支架从显示器背面卡槽中取出。

拆卸支架

（以上图例仅供参考，请以实际产品为准）

连接显示器

调整显示器

1. 调整显示器的倾角，请按照图示范围调整，以免影响观看效果。

2. 调整显示器的旋转角度，请按照图示范围调整，以免影响观看效果。

3. 调整显示器的高度，请按照图示范围调整，以免影响观看效果。

4. 调整显示器的横屏/竖屏，请按照图示范围调整，以免影响观看效果。

（以上图例仅供参考，请以实际产品为准）

使用

按键说明

1. 电源开关/指示灯
2. 菜单/确定
3. 向上/亮度+
4. 向下/对比度+
5. 信号源/返回

（以上图例仅供参考，请以实际产品为准）

初次使用

1. 请按照说明书正确连接显示器。
2. 开启电脑和显示器的电源。
3. 如果显示器图像不清晰，请调整对比度和亮度。

自动调节功能

（以上图例仅供参考，请以实际产品为准）

自动调节步骤：

（1）按菜单键，进入菜单界面。

（2）选择自动调整，按菜单键。

（3）屏幕将进入调整状态，显示图像时，屏幕将自动调整到最佳状态。

预设时间及频率

水平	31.5	KHz
垂直	60	Hz
水平	31.5	KHz
垂直	70	Hz
水平	37.9	KHz
垂直	60.3	Hz
水平	37.9	KHz
垂直	72.8	Hz
水平	37.5	KHz
垂直	75	Hz
水平	44.7	KHz
垂直	60.2	Hz
水平	46.9	KHz
垂直	72.8	Hz
水平	48.1	KHz
垂直	72.2	Hz
水平	46.9	KHz
垂直	75	Hz
水平	55.9	KHz
垂直	59.9	Hz
水平	67.5	KHz
垂直	74.9	Hz
水平	67.5	KHz
垂直	75	Hz
水平	63.9	KHz
垂直	60	Hz
水平	65.3	KHz
垂直	60	Hz
水平	67.5	KHz
垂直	60	Hz
水平	67.5	KHz
垂直	75