HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍	2
产品安装	4
快速使用	6
使用	8
注意事项	14
常见问题	15
规格	16
保修说明	17
附录1	18
附录2	19
有害物质表	19
产品回收计划说明书	19
电子产品有害物质申明	19
电子产品有害物质的名称及含量	19
保修说明	19

产品介绍

感谢产品选择HKC显示器，本说明书将指导您如何安装、设置和使用您的显示器。

产品外观

包装清单



以上图例仅供参考，以实际产品为准。

安装

安装底座



1. 将支架与底座对齐，将螺丝孔对齐。
2. 使用螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，直至支架与底座牢固连接。
3. 将已组装好的支架与显示器对齐，将螺丝孔对齐。
4. 使用螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，直至支架与显示器牢固连接。
5. 将已组装好的显示器放置在平稳的桌面上，调整显示器的倾斜角度，以获得最佳视角。

以图例为准，实际产品可能有所不同。

1. 将安全锁安装到安全线孔（位于显示器背面）。
2. 将安全锁与桌子、墙壁或其他固定物体连接，以防止显示器被盗或意外移动。

以图例为准，实际产品可能有所不同。

快速使用

连接视频

1. 关闭显示器和计算机。
2. 选择合适的视频线（HDMI 或 VGA）。
3. 将视频线插入显示器和计算机的视频接口。
4. 将电源线插入显示器和电源适配器，然后将电源适配器插入电源插座。
5. 开启显示器和计算机。

以图例为准，实际产品可能有所不同。

设置显示器

1. 调整显示器的倾斜角度，以获得最佳视角。
2. 调整显示器的亮度和对比度，以适应您的环境。
3. 调整显示器的分辨率，以获得最佳图像质量。
4. 安装显示器驱动程序（可选）。

使用

按键说明

菜单	打开/关闭菜单	在菜单中，按此键返回上一级菜单
确定	在菜单中，按此键确定选择	在菜单中，按此键进入子菜单
亮度/对比度	在菜单中，按此键调整亮度	在菜单中，按此键调整对比度
信号源	在菜单中，按此键选择信号源	在菜单中，按此键选择信号源
电源	长按此键关闭显示器	长按此键开启显示器

按键菜单OSD功能说明

主菜单	子菜单	说明
亮度	亮度	调整亮度
	对比度	调整对比度
图像	自动调整	自动调整图像位置、时钟和相位
	水平位置	调整水平位置
	垂直位置	调整垂直位置
	时钟	调整时钟
	相位	调整相位
颜色	色温	调整色温
	冷色调	调整冷色调
	暖色调	调整暖色调
	红	调整红色
	绿	调整绿色
	蓝	调整蓝色
信号源	信号源	选择信号源
其他	语言	选择语言
	菜单时间	调整菜单时间
	菜单透明度	调整菜单透明度
	菜单位置	调整菜单位置
	显示信息	显示信息
	恢复出厂设置	恢复出厂设置

说明：以上为菜单内容说明，实际产品可能有所不同，请以实际产品为准。

注意事项

安全

- 请勿将显示器放置在潮湿、多尘、高温或低温的环境中。
- 请勿将显示器放置在易受振动或冲击的环境中。
- 请勿将显示器放置在靠近热源（如暖气、空调、烤箱）的环境中。
- 请勿将显示器放置在阳光直照的环境中。
- 请勿将显示器放置在易受电磁干扰的环境中。
- 请勿将显示器放置在易受灰尘、烟雾、水汽或腐蚀性物质影响的环境中。
- 请勿将显示器放置在不稳定的表面上，以免显示器倾斜或掉落。
- 请勿将显示器放置在儿童可触及的范围内，以免儿童误触或损坏显示器。
- 请勿将显示器放置在宠物可触及的范围内，以免宠物咬坏电线或损坏显示器。
- 请勿将显示器放置在易受雷电影响的环境中，以免雷电损坏显示器。
- 请勿将显示器放置在易受洪水影响的环境中，以免洪水损坏显示器。
- 请勿将显示器放置在易受地震影响的环境中，以免地震损坏显示器。

维护

- 请勿自行拆卸、修理或改装显示器。
- 请勿用湿布擦拭显示器。请使用干布或专用清洁剂。
- 请勿用酒精、稀释剂、苯等有机溶剂擦拭显示器。
- 请勿用尖锐物体刮擦显示器屏幕。
- 请勿用力按压显示器屏幕。
- 请勿将液体倒入显示器内部。
- 请勿将异物放入显示器内部。
- 请勿长时间观看显示器屏幕，请适时休息眼睛。
- 请勿长时间将显示器设置为最亮亮度。
- 请勿长时间将显示器设置为最高对比度。
- 请勿长时间将显示器设置为最高音量。

使用

- 请勿在显示器通电时拔掉电源线。
- 请勿在显示器通电时拔掉视频线。
- 请勿在显示器通电时移动显示器。
- 请勿在显示器通电时触摸显示器屏幕。
- 请勿在显示器通电时将手指或其他物体伸入显示器内部。
- 请勿在显示器通电时将手指或其他物体伸入显示器背面的通风口。
- 请勿在显示器通电时将手指或其他物体伸入显示器侧面的通风口。
- 请勿在显示器通电时将手指或其他物体伸入显示器底部的通风口。
- 请勿在显示器通电时将手指或其他物体伸入显示器顶部的通风口。

常见问题

无法开机	检查电源线是否连接牢固，检查电源适配器是否工作正常，检查电源插座是否有电。
无显示	检查视频线是否连接牢固，检查显示器是否开启，检查计算机是否开启，检查显示器亮度是否调整过低。
显示器闪烁	检查显示器刷新率是否设置过低，检查显示器是否受到电磁干扰。
显示器发热	检查显示器是否放置在通风良好的环境中，检查显示器是否长时间工作。
显示器发出噪音	检查显示器是否放置在稳定的表面上，检查显示器是否受到振动。
显示器颜色异常	检查显示器颜色设置是否正确，检查显示器是否需要校色。
显示器图像模糊	检查显示器分辨率是否设置为最佳分辨率，检查显示器是否需要调焦。
显示器图像拉伸	检查显示器是否设置为全屏显示，检查显示器是否需要调整图像位置。
显示器图像偏移	检查显示器是否需要调整水平位置和垂直位置。
显示器图像闪烁	检查显示器是否受到电磁干扰，检查显示器是否需要调整刷新率。
显示器图像有噪点	检查显示器是否受到电磁干扰，检查显示器是否需要调整亮度和对比度。
显示器图像有条纹	检查显示器是否需要清洁，检查显示器是否需要维修。
显示器图像有坏点	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有亮点	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有暗点	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色斑	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色线	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色块	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色点	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色条纹	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色斑点	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色线条	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色块状	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色点状	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色条纹状	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色斑点状	检查显示器是否需要维修。
显示器图像有色线条状