HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

1.产品介绍 ---- 2
产品外观 ---- 2
包装清单 ---- 2
2.安装 ---- 3
安装底座 ---- 3
壁挂安装 ---- 5
3.使用 ---- 6
连接说明 ---- 6
功能键介绍 ---- 7
电源键操作说明 ---- 7
指示灯状态说明 ---- 7
操作菜单(OSD)功能说明 ---- 8-9
4.注意事项 ---- 10
5.故障排除 ---- 10
6.基本参数 ---- 11
7.产品中有害物质的名称及含量 ---- 12
8.保修说明 ---- 13

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品外观

包装清单

显示器主机　底座　支架　保修卡

HDMI信号线　电源线　校色报告

（以上清单具体请以实物为准）

安装

安装底座

1.打开纸箱包装,将整机与保丽龙一起取出,平放在水平桌面。

2. 将底盘与支架合上，对合听到"咔哒"一声安装完成。

3. 将上保丽龙拿开,取掉珍珠棉袋,露出主机背部的支架卡位。

4. 将组装好的支架安装到支架卡位,向下轻压支架,直至听到"咔"一声，并用手晃动支架确保安装到位。

⚠ 注意：请务必将支架安装到位，否则可能会发生显示屏掉落等危险。
提示：按下支架卡位上的快拆按钮，即可拆下支架。

5. 将组装好的整机用双手托起,立在平整的桌面上即可。
⚠ 注意:整机在立起的过程中,请勿用手直接按压屏幕,防止破屏。

壁挂安装

1. 向下按压快拆按扭，拆下支架。

2. 将4颗壁挂螺柱安装在主机背部的壁挂螺柱孔(如图),再参考壁挂支架（需另行购买）使用说明将壁挂支架安装到壁挂螺柱上。
提示: 本产品适配的壁挂支架的安装孔距离为75 x 75mm。

3. 参考壁挂支架使用说明，将组装好的机器挂于墙壁上。

注意：
- 壁挂安装机器过程中，请勿用手直接按压屏幕，防止破屏。
- 为避免显示器在壁挂使用时掉落，请妥善安装并做好安全防护。
- 请勿在壁挂支架上放置或悬挂任何物品。
- 壁挂使用高度应在2米以内。

使用

连接说明

1. 关闭显示器，拔下计算机电源。
2. 连接信号线:
 a.确保显示器和电脑均已关机;
 b.将信号线连接至电脑。
3. 将显示器电源线一端插入显示器的电源接口。
4. 将计算机和显示器的电源线插入附近电源插座。

⚠ 注意: 如果电源线或信号线损坏，必须使用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

⚠ 注意: 音频接口仅适用于输出音频信号。

功能键介绍

按键功能描述

普通五键描述
除开关机键（⏻），按任意按键可以进入导航菜单
其它按键以屏幕上相对应描述为准

指示灯状态说明

⏻ ●	熄灭	关机
⏻ ○	常亮	开机
⏻ ◌	闪烁	睡眠中

操作菜单(OSD)功能说明

第一级菜单图标	第二级菜单图标	第三级菜单图标	第四级菜单图标	说明
	游戏模式	Adaptive Sync/FreeSync/GeneralPlus/FreeSync Premium Pro	关闭	关闭Adaptive Sync/FreeSync 功能(需显示器支持)
			开启	启用Adaptive Sync/FreeSync 功能(需显示器支持)
		暗黑亮度	0-100	调节暗场亮度(显示器支持)
		响应时间	关闭	关闭动态响应时间(显示器支持)
			快速	调节响应时间为快速模式(显示器支持)
			极速	调节响应时间为极速模式(显示器支持)
		瞄准线	关闭	关闭瞄准线(显示器支持)
			开启	开启瞄准线(显示器支持)
		DSC	关闭	关闭DSC功能(需显示器支持)
			开启	开启DSC功能(需显示器支持)
		sdrtrtf	关闭	关闭sdrtrtf功能(需显示器支持)
			开启	开启sdrtrtf功能(需显示器支持)
		游戏加速	关闭	关闭游戏加速(显示器支持)
			开启	开启游戏加速(显示器支持)
		分辨率	1920*1080/1920*1200/2560*1440	切换游戏分辨率(显示器支持)
		刷新率	60Hz	设置刷新率为60Hz
			120Hz	设置刷新率为120Hz
		画面比	宽屏比	切换画面比为宽屏比
			4:3	切换画面比为4:3
		画面位置	水平位置	调整画面水平位置(显示器支持)
			垂直位置	调整画面垂直位置(显示器支持)
		显示模式	标准	切换显示模式为标准模式(需显示器支持)
			电影	切换显示模式为电影模式(需显示器支持)
			游戏	切换显示模式为游戏模式(需显示器支持)
			自定义	切换显示模式为自定义模式(需显示器支持)
		动态对比度	关闭	关闭动态对比度(显示器支持)
			开启	开启动态对比度(显示器支持)
		VIVID	关闭	关闭VIVID功能(需显示器支持)
			开启	开启VIVID功能(需显示器支持)
	亮度与对比度	亮度	0-100	调整亮度为0-100
		对比度	0-100	调整对比度为0-100
	颜色	色温	暖色	设置色温为暖色
			冷色	设置色温为冷色
			自定义	设置色温为自定义
		色调	0-100	调整色调为0-100
		饱和度	0-100	调整饱和度为0-100
		伽马	暗场增强	设置伽马为暗场增强
			伽马1	设置伽马为伽马1
			伽马2	设置伽马为伽马2
			伽马3	设置伽马为伽马3
			伽马4	设置伽马为伽马4
			伽马5	设置伽马为伽马5
			伽马6	设置伽马为伽马6
			伽马7	设置伽马为伽马7
			伽马8	设置伽马为伽马8
			伽马9	设置伽马为伽马9
			伽马10	设置伽马为伽马10
			伽马11	设置伽马为伽马11
			伽马12	设置伽马为伽马12
			伽马13	设置伽马为伽马13
			伽马14	设置伽马为伽马14
			伽马15	设置伽马为伽马15
			伽马16	设置伽马为伽马16
			伽马17	设置伽马为伽马17
			伽马18	设置伽马为伽马18
			伽马19	设置伽马为伽马19
			伽马20	设置伽马为伽马20
			伽马21	设置伽马为伽马21
			伽马22	设置伽马为伽马22
			伽马23	设置伽马为伽马23
			伽马24	设置伽马为伽马24
			伽马25	设置伽马为伽马25
			伽马26	设置伽马为伽马26
			伽马27	设置伽马为伽马27
			伽马28	设置伽马为伽马28
			伽马29	设置伽马为伽马29
			伽马30	设置伽马为伽马30
			伽马31	设置伽马为伽马31
			伽马32	设置伽马为伽马32
			伽马33	设置伽马为伽马33
			伽马34	设置伽马为伽马34
			伽马35	设置伽马为伽马35
			伽马36	设置伽马为伽马36
			伽马37	设置伽马为伽马37
			伽马38	设置伽马为伽马38
			伽马39	设置伽马为伽马39
			伽马40	设置伽马为伽马40
			伽马41	设置伽马为伽马41
			伽马42	设置伽马为伽马42
			伽马43	设置伽马为伽马43
			伽马44	设置伽马为伽马44
			伽马45	设置伽马为伽马45
			伽马46	设置伽马为伽马46
			伽马47	设置伽马为伽马47
			伽马48	设置伽马为伽马48
			伽马49	设置伽马为伽马49
			伽马50	设置伽马为伽马50
			伽马51	设置伽马为伽马51
			伽马52	设置伽马为伽马52
			伽马53	设置伽马为伽马53
			伽马54	设置伽马为伽马54
			伽马55	设置伽马为伽马55
			伽马56	设置伽马为伽马56
			伽马57	设置伽马为伽马57
			伽马58	设置伽马为伽马58
			伽马59	设置伽马为伽马59
			伽马60	设置伽马为伽马60
			伽马61	设置伽马为伽马61
			伽马62	设置伽马为伽马62
			伽马63	设置伽马为伽马63
			伽马64	设置伽马为伽马64
			伽马65	设置伽马为伽马65
			伽马66	设置伽马为伽马66
			伽马67	设置伽马为伽马67
			伽马68	设置伽马为伽马68
			伽马69	设置伽马为伽马69
			伽马70	设置伽马为伽马70
			伽马71	设置伽马为伽马71
			伽马72	设置伽马为伽马72
			伽马73	设置伽马为伽马73
			伽马74	设置伽马为伽马74
			伽马75	设置伽马为伽马75
			伽马76	设置伽马为伽马76
			伽马77	设置伽马为伽马77
			伽马78	设置伽马为伽马78
			伽马79	设置伽马为伽马79
			伽马80	设置伽马为伽马80
			伽马81	设置伽马为伽马81
			伽马82	设置伽马为伽马82
			伽马83	设置伽马为伽马83
			伽马84	设置伽马为伽马84
			伽马85	设置伽马为伽马85
			伽马86	设置伽马为伽马86
			伽马87	设置伽马为伽马87
			伽马88	设置伽马为伽马88
			伽马89	设置伽马为伽马89
			伽马90	设置伽马为伽马90
			伽马91	设置伽马为伽马91
			伽马92	设置伽马为伽马92
			伽马93	设置伽马为伽马93
			伽马94	设置伽马为伽马94
			伽马95	设置伽马为伽马95
			伽马96	设置伽马为伽马96
			伽马97	设置伽马为伽马97
			伽马98	设置伽马为伽马98
			伽马99	设置伽马为伽马99
			伽马100	设置伽马为伽马100
		色彩空间	自动	设置色彩空间为自动
			宽色域	设置色彩空间为宽色域
			sRGB	设置色彩空间为sRGB
			DCI-P3	设置色彩空间为DCI-P3
			自定义	设置色彩空间