安装 安装底座 ⚠ 禁止按压 企 建议将主机放在保丽龙上安装,以免摔落或刮花。 1.打开纸箱包装,将整机与保丽龙一起取出, 平放在水平桌面。 2、将支架对准底座接口,用力向下按压支架, 听到"咔哒"声表示安装到位。 4.将组装好的支架安装到支架卡位,向下轻压支架, 直至听到"咔"一声,并用手晃动支架确保安装到位。 3. 将保丽龙拿开,取掉珍珠棉袋,露出主机背部 的支架卡位。 ★ 注意: 请务必将支架安装到位,否则可能会发生 显示屏掉落等危险。 3 ♠ 禁止按压屏幕 5. 将组装好的整机用双手托起,立在平整的桌面上即可。 注意:整机在立起的过程中,请勿用手直接按压屏幕,防止破屏。 壁挂安装 (此图仅为示意) 1. 按下支架卡位上的快拆按钮,即可拆下支架。 2. 将壁挂螺丝 (需另行购买) 安装在主机背部的 壁挂孔(如图), 再参考壁挂支架(需另行购买) 使用说明将壁挂支架安装到机台上。 提示: 本产品适配的壁挂支架的安装孔距离为75x 75mm。 壁挂支架 (需另行购买) 墙壁 墙壁 旋转壁挂支架 (需另行购买) 3. 参考壁挂支架使用说明,将组装好的机器挂于墙壁上。 注意: • 壁挂安装机器过程中,请勿用手直接按压屏幕,防止破屏。 • 为避免显示器在壁挂使用时掉落,请妥善安装并做好安全防护。 • 请勿在壁挂支架上放置或悬挂任何物品。 • 壁挂使用高度应在2米以内。 使用 连接说明 1. 连接信号线: a.确保显示器和电脑均已关机; b.将信号线连接至电脑。 2. 将显示器电源线一端插入显示器的电源接口。 3. 将计算机和显示器的电源线插入附近电源插座。 注意: 如果电源线或信号线损坏,必须使用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。 \bigcirc 0 HDMI1接口 HDMI2接口 DP接口 音频接口 电源接口 注意: 音频接口仅适用于输出音频信号。 6 功能键介绍 普通五键描述 除开关机键(①),按任意按键可以进入导航菜单 其它按键以屏幕上相对应描述为准

HKC

目录

1.产品介绍 产品外观 包装清单

> 安装底座 壁挂安装

连接说明

4.注意事项 5.故障排除 6.基本参数

产品介绍

产品外观

包装清单

显示器主机

HDMI信号线

(以上清单具体请以实物为准)

9.保修说明 -----

2.安装 ------3

3.使用 ------6

功能键介绍------7 电源键操作说明------7 指示灯状态说明------7 操作菜单(OSD)功能说明 ----- 8-9

7.中国能源效率标识 ------ **11**

8.产品中有害物质的名称及含量 ------ 12

支架

底座—— 電

6

支架

底座

电源适配器

使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

- 显示屏

保修卡

显示器使用说明书

HKC



指示灯状态说明

熄灭

常亮

闪烁

关机

开机

睡眠中

(h)

(h) o

மு ்

操作菜单(OSD)功能说明

出现的问题 可能的解决方案 电源指示灯不亮 *是否开电源 *是否连接电源线 *是否PC与即插即用匹配 无法实现即插即用 *是否显示卡与即插即用匹配 *是否信号线15针D型接头弯曲 *调节亮度和对比度 图像跳动或出现波纹画面 *可能周边有引起电子干扰的电器设备 *计算机电源是否已打开 *计算机显卡是否已插好 电源指示灯亮(闪烁),但 *是否显示器的信号线已和计算机正确连接 显示器无图像显示 *检查显示器信号线插头并确信各引脚没有弯曲 *通过按PC键盘上的Caps Lock键观察指示灯,确认计算机是否在操作 * 检查显示器信号线,并确信各引脚没有弯曲 缺色(红、绿、蓝) 基本参数 产品型号 MB27T7O T2752Q 销售型号 电源输入 12V == 3A 额定功率* 36W Max. 屏幕尺寸 27英寸 亮度 300cd/m² 对比度 1000:1 色彩 16.7M 16:9 显示比例 5ms (GTG) 响应时间 2560 x 1440 最大分辨率 推荐分辨率 2560 x 1440 613(L)×202(W)×532(H)mm 产品尺寸 -5~20+/-2° 俯仰角度 80±5mm 可抬升高度 左右旋转角度 NA 竖屏旋转角度 -90~90±2° 工作温度 0°C ~ 40°C 20%-80%RH 工作湿度 *额定功率不包括电源适配器的功率。 中国能源效率标识 根据中国大陆《能源效率标识管理办法》,本显示器符合以下要求: 能源效率(cd/W) 2.2 关闭状态功率(W) 0.40 睡眠状态功率(W) 0.50 能效等级 2级 能效标准 GB 21520-2023 产品中有害物质的名称及含量 根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS),以下部分列出本产品中可 能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量。 本表适用之产品: 显示器、监视器 有毒有害物质或元素 有毒有害物质或元素 部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 多溴二苯醚(PBDE) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 0 金属机构件 塑胶机构件 液晶显示屏 0 0 0 0 0 电路板组件* 0 0 0 0 0 0 0 0 电源/适配器(可选) 电源线/连接线

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阻、电容、集成电路、连接器等。 O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求; 但是上表中打"X"的部件,其含量超出是因为目前行业界还没有成熟的可替代技术。 此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品,含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄, 不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明: 当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法 律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

保修说明 真诚感谢您选购HKC显示器产品! 1.我司售后服务严格按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》为消费者提供三包服务; 2.产品保修期限以惠科发布产品时规定的保修期限为准,详情可查询惠科官网:www.szhk.com.cn.。 保修规定: 1.保修范围:中华人民共和国大陆地区(香港、澳门和台湾地区暂不支持); 2.保修条件: 用户可凭产品销售时开具的有效购机凭证、产品《保修卡》到惠科授权的 客户服务中心进行维修服务(授权网点如有变更, 恕不另行通知), 可登陆我司网站: www.szhk.com.cn. 进行查询。 提示说明: 有效购机凭证和产品《保修卡》是重要的三包服务凭证。为保障您的合法权益,请您在 购机时务必向销售方索取正规发票(即国家税务局认可的标准发票); 发票上应清楚标明:产品的品牌、型号、序号和销售日期,并盖有经销商正式印章。 并请您妥善保管。 扫码获取电子说明书 免除保修: 有以下情况之一者不享受免费保修服务,但可付费维修: 1.超过三包有效期。 2.无有效的三包凭证及发票。 3.发票上内容与商品实物标识不符或者涂改。 4.经过非惠科授权服务人员拆动或修理的。 6.使用了非标准或未公开发行的软件或非标准的相关电脑部件(如:显卡等)。 7.自然灾害等不可抗拒力造成的损坏(如: 地震、火灾、水灾等)。 以上未尽事宜,可致电我司客服电话 400-0099-998 进行咨询。 保修卡 产品型号 序列号: 消费者名称:

5.意外因素或人为行为及外力造成损坏(包括操作失误、搬运、磕碰、面板划伤、变形、破损、凹陷、进液、输入不合适的电压等)。 联系电话 邮编: 地址: 销售单位名称: 联系电话: 销售/安装调试日期: (盖章) 发货票号码: 以上资料由经销商填写。 维修记录 送修日期: 交验日期: 故障原因: 故障处理情况: 维修人员签名: 修理单位: 合格证 品: 彩色显示器 本产品经我公司品质控制部门的检验,其性能参数符合技术标准,准许出厂。 温馨提示: 感谢您选择我们的产品和服务。为了确保您的售后权益,请您妥善保管纸箱及包装材料。 如果您无法提供产品原包装,可能会影响您的售后申请。 如果您不慎丢失了纸箱及包材,您可以在我们的产品链接处购买通用的包装材料,这些 材料可用于售后申请,以确保您的权益不受影响。 请注意,为了确保通用包材的适用性和正确性,建议您在购买前仔细阅读产品说明和尺

再次感谢您的信任与支持!

HKC 显示器

产品名称: 彩色显示器 质量等级: 合格品 执行标准: Q/HKC004 惠科股份有限公司

服务电话: 400-0099-998 服务网址: www.szhk.com.cn.

址: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房

1栋一层至三层、五至七层, 6栋七层