

# 材质:400g双铜

# 工艺 烫绿



## 正面

## 背面

220mm

88mm

R:5mm



烫绿色



烫绿色

### 亲爱的玩家:

感谢您选用 ANTGAMER 最新一代AGK 68键盘。

ANTGAMER 作为惠科旗下专业电竞品牌，一直在致力聚焦整个电竞生态。其专业电竞显示器及电竞生态链产品，获得了众多高端电竞场馆、职业选手、及潮流玩家的青睐。

ANTGAMER 精神在于突破重重技术壁垒，挑战并提升自我，激发个人与团队的无限潜力!

ANTGAMER 蚂蚁电竞——始于玩家，赋能玩家，助你突破极限，成就胜利之名!

**去突破! 去征服! 去赢!**

- 侧面切换按键(搭配功能键使用，单按切换)
  - 灯亮状态开启音量控制(默认)，操作触控条区域，左滑音量减，右滑音量加，双击静音/开启
  - 灯亮状态开启多媒体控制，操作触控条区域，左滑上一曲，右滑下一曲，双击暂停/播放
  - 灯亮状态开启光效亮度调节，操作触控条区域，左滑键盘亮度减，右滑键盘亮度加，双击亮度打开/关闭背光
  - 灯亮状态开启屏幕亮度调节，操作触控条区域，左滑屏幕亮度减，右滑屏幕亮度加，双击无功能
  - 触控条区域(配合功能键使用)

- 侧面切换按键(搭配 RT 键使用，单按切换)
  - RT功能：内置4种预设模式，灯光状态分别为无/绿/红/白，玩家均可对4种模式进行自定义设置。

FN复合键		
windows组合键		
FN + ESC	~	
FN + 1	F11	1
FN + 2	F12	2
FN + 3	F3	3
FN + 4	F4	4
FN + 5	F5	5
FN + 6	F6	6
FN + 7	F7	7
FN + 8	F8	8
FN + 9	F9	9
FN + 0	F10	0
FN + -	F11	—
FN + +	F12	+
FN + TAB—长按3s	恢复出厂设置，白灯闪烁三次	
FN + PgUp	灯效上	灯效上
FN + PgDn	灯效下	灯效下
FN + ↑	主键盘灯亮度加	↑
FN + ↓	主键盘灯亮度减	↓
FN + ←	主键盘灯流动变慢	←
FN + →	主键盘灯流动变快	→
FN + Win	锁Win切换	Win
FN + Del	背光颜色切换	背光颜色切换
FN + Home	开/关闭背光	Home