HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
快速菜单 3
分类 3
亮度调整 4
图像调整 5
颜色设置 6
自定 6
其他设置 7
信息 7
出厂设置 7
选择显示器 8
检查显示器是否正常工作 8
常见问题及解决方案 9
技术规格 10
注意事项 11
安全说明 11
清洁 11
其他 11
产品分类等级说明 12
产品分类等级说明表 12
中国能效标识 12

产品介绍

感谢产品选择!请仔细阅读本说明书以获得安全使用方法。妥善保管说明书以便日后参阅。

产品外观

包装清单

安装

安装底座

安装

壁挂安装

使用

连接线缆

1. 关闭电源
2. 将电源线与显示器连接
3. 将视频线与显示器连接
4. 将电源线插入电源(220V 50/60Hz)插座
5. 开启显示器电源,并开启计算机

注:为保证显示器正常运行,请使用本产品随附的电源线或经认证的电源线。

按键

按键说明

按钮灯状态说明

关	关闭	关闭
开	开启	开启
闪烁	闪烁	闪烁

自定义键

出厂设置

选择显示器

检查显示器是否正常工作

常见问题及解决方案

技术规格

注意事项

安全说明

清洁

其他

产品分类等级说明表

中国能效标识

产品中有害物质的名称及含量

保修说明

HKC 显示器

广东省惠州 市高新区

惠州市惠阳区 区

惠州市惠阳区淡水镇 区淡水镇工业区广 路

邮编:516221 电话:400-8-888-HKC

服务电话:400-8-888-HKC

服务网址:www.hkc.com