HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
使用 5
按键说明 5
菜单 6
规格 8
注意事项 9
产品保修卷 10
产品使用注意事项 11
产品安全使用及维护 12
产品安全使用及维护 13
产品安全使用及维护 14
产品安全使用及维护 15
产品安全使用及维护 16

产品介绍

感谢广大客户朋友对我们产品的支持，对您表示感谢

产品外观

包装清单

以上图例仅供参考，以实际产品为准

安装

安装底座

1. 将支架与底座对齐，并将支架插入底座凹槽内。
2. 将螺丝孔对齐，顺时针方向拧紧螺丝，直至螺丝不能转动为止。
3. 将显示器放置在平稳的桌面上，将支架对齐显示器背面的安装孔位，将支架卡入显示器背面的卡槽内。
4. 顺时针方向拧紧支架与显示器连接处的螺丝，直至螺丝不能转动为止。
5. 将显示器放置在平稳的桌面上，将支架对齐显示器背面的安装孔位，将支架卡入显示器背面的卡槽内。
6. 顺时针方向拧紧支架与显示器连接处的螺丝，直至螺丝不能转动为止。

1. 将显示器放置在平稳的桌面上，以不刮花屏幕为宜。
2. 将支架上的螺丝孔对齐显示器背面的安装孔位，顺时针方向拧紧螺丝，直至螺丝不能转动为止。

1. 将显示器放置在平稳的桌面上，以不刮花屏幕为宜。
2. 将支架上的螺丝孔对齐显示器背面的安装孔位，顺时针方向拧紧螺丝，直至螺丝不能转动为止。

墙挂安装

螺丝
螺丝
螺丝