# HKC

显示器使用说明书

HKC

## 目录


产品介绍 ..... 2
产品外观 ..... 2
包装清单 ..... 3
安装 ..... 4
使用 ..... 5
常见问题 ..... 6
技术 ..... 8
注意事项 ..... 8
故障排除 ..... 8
基本参数 ..... 9
产品分辨率预设模式 ..... 9
注意事项 ..... 9
故障排除 ..... 9
保修说明 ..... 10
产品分辨率预设模式 ..... 10
产品分辨率预设模式 ..... 11
产品分辨率预设模式 ..... 12
保修说明 ..... 12


## 产品介绍

感谢产品选择!请阅读本说明书以获得安全指导。将来需要时，请保留本说明书。

### 产品外观




### 包装清单

以上图片仅供参考，请以实物为准。

## 安装

### 安装底座

底座
螺丝
螺丝
螺丝