HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
安装前提 3
安装步骤 3
使用支架 5
调整 6
自定义设置 7
出现最佳图像的设置 7
自动关闭显示器 7
显示器的节能功能 7
注意事项 8
故障排除 9
出现最佳图像的设置 9
自定义设置 9
基本参数 10
产品遵循标准说明 10
产品使用寿命及有毒有害物质说明 11
保修说明 12

产品介绍

感谢您选择惠科显示器产品，希望您满意

产品外观

包装清单

以上为常规配置说明，以实际产品为准。

安装

安装前提

关闭电源
拔掉电源线
将显示器放置在平稳、干燥、无灰尘的地方
将显示器放置在光线不会产生反射的地方
将显示器放置在便于您观看的位置，您观看显示器的位置会影响显示器的视觉效果
将显示器放置在便于操作设备的位置
将显示器放置在通风良好的位置，不要堵塞显示器的通风口
将显示器放置在远离热源的地方，以免受阳光直接照射
将显示器放置在干燥的地方，以免受潮湿或灰尘侵蚀
将显示器放置在稳定的平面上，以免显示器掉落造成伤害
将显示器放置在稳定的平面上，以免显示器倾斜