HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
安装说明 3
安装 3
初始安装 4
按键使用 5
操作菜单OSD功能图 6
注意事项 8
故障排除 9
基本参数 10
产品中有害物质的名称及含量 11
保修说明 12

产品介绍

感谢您选择HKC显示器产品，为保证您能顺利安装使用，请仔细阅读本说明书。

产品外观

标准清单

（以上为实物图，以实际为准）

安装

安装底座

1. 将显示器平放在桌面上，屏幕朝下，以免刮花屏幕。
2. 将底座对准显示器背面的安装孔，顺时针方向拧紧螺丝，直至底座与显示器牢固连接。
3. 将连接好底座的显示器竖起，放置在桌面上，调整到合适的观看角度。

⚠ 安装时请轻拿轻放，以免刮花屏幕。

壁挂安装

1. 将显示器背面的安装孔对准墙壁上的螺丝，将显示器挂在墙壁上，向下滑动，直至卡紧。
2. 检查显示器是否牢固，确保安装稳定后，方可使用。

⚠ 请勿将显示器悬挂在不稳定的墙壁上，以免发生安全事故。

安装

连接线缆

1. 关闭电脑主机和显示器电源。
2. 将VGA/HDMI/DP/USB-C线缆连接电脑主机。
3. 将电源线插入显示器背面的电源接口。
4. 检查线缆连接牢固后，开启电脑主机和显示器电源。

⚠ 连接线缆时，请确保接口对齐，以免损坏接口或线缆。

（以太阳、月亮、云朵图标，以实际为准）

⚠ 注意：连接线缆时，请确保接口对齐，以免损坏接口或线缆。

按键

按键说明

1. 电源开关
2. 长按电源开关关闭显示器
3. 长按电源开关开机
4. 长按电源开关关闭显示器，可以选择开启或关闭显示器的指示灯
5. 长按电源开关关闭显示器，可以选择开启或关闭显示器的自动关机功能

（以太阳、月亮、云朵图标，以实际为准）

⚠ 注意：按键操作时，请轻按以免损坏。

初期使用

初期使用

按键功能表

☀	亮度	菜单	向上
◐	对比度	菜单	向下
⚙	设置	菜单	确认/退出

操作菜单OSD功能图

主菜单	子菜单	子菜单	子菜单
亮度	亮度		
	对比度		
颜色	色温	冷色	
		暖色	
		自定义	红色
			绿色
			蓝色
	色彩模式	标准	
		柔和	
		鲜艳	
		自定义	饱和度
			色调
			锐度
			重置
		游戏	
		电影	
		阅读	
		运动	
		夜间	
		黑白	
		绿色	
		粉色	
		蓝色	
		橙色	
		紫色	
		棕色	
		灰色	
		黑色