HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 1
产品安装 2
连接显示器 4
设置 5
使用显示器 6
常见问题 7
技术参数 8
注意事项 9
产品保修卡 10
售后服务政策 11
有害物质含量表 12
产品使用寿命 13
海外客户/消费者的用户信息 14
注意事项 15
有害物质 15
重点提醒 15
产品使用寿命期限说明 15
产品使用寿命期内的售后服务 15
保修说明 15

产品介绍

感谢广大客户朋友对HKC产品的支持，并祝您愉快

产品外观

包装清单

（以上图例仅供参考，请以实际产品为准）

安装

安装底座

1. 将底座（螺丝）放置在桌面上，并拧紧（螺丝）。
2. 将支架（螺丝）放置在桌面上，并拧紧（螺丝）。

1. 将支架（螺丝）放置在桌面上，并拧紧（螺丝）。
2. 将支架（螺丝）放置在桌面上，并拧紧（螺丝）。

1. 将支架