HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
使用 4
按键说明 4
菜单 5
规格 6
故障 7
注意事项 8
维护保养说明 8
基本参数 9
中国能效等级标识 9
产品中有害物质的名称及含量 10
注意事项 10
保修说明 11
售后服务 11
产品型号和等级的名称及含量 11
保修说明 11

产品介绍

感谢广大客户朋友对惠科金创产品的支持，对您表示感谢

产品外观

包装清单

安装

安装底座

1. 将底座放在桌面上，将支架对准底座的卡槽，将螺钉拧紧。
2. 将显示器放在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将螺钉拧紧。

1. 将底座放在桌面上，将支架对准底座的卡槽，将螺钉拧紧。
2. 将显示器放在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将螺钉拧紧。

1. 将显示器放在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将螺钉拧紧。
2. 将底座放在桌面上，将支架对准底座