HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 1
产品安装 2
使用 4
故障 5
技术参数 6
保养说明 7
注意事项 8
规格 9
中国能效等级 9
有害物质含量表 10
产品使用期限说明书 10
保修卡 11
产品回收再利用及处置方案 12
保修说明 13

产品介绍

感谢产品选择本公司显示器，为保证最佳使用，请仔细阅读本说明书。

产品外观

包装清单

安装

安装底座

1. 将支架放置在桌面上，注意不要刮伤桌面。
2. 将支架与显示器对齐，将支架插入显示器背面的卡槽，直至卡紧。
3. 将螺丝刀放入螺丝孔，顺时针旋转螺丝刀，直至螺丝紧固。
4. 将螺丝刀从螺丝孔中取出，将螺丝刀放回螺丝刀卡槽。

1. 将支架与显示器对齐，将支架插入显示器背面的卡槽，直至卡紧。
2. 将螺丝刀放入螺丝孔，顺时针旋转螺丝刀，直至螺丝紧固。
3. 将螺丝刀从螺丝孔中取出，将螺丝刀放回螺丝刀卡槽。

1. 将螺丝刀放入螺丝孔，顺时针旋转螺丝刀，直至螺丝紧固。
2