HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品安装 2
安装 2
使用 3
显示器设置 3
OSD设置 4
技术规格 5
支持的分辨率 6
出厂预设显示模式 6
注意事项 7
基本参数 8
中国能效等级标识 8
产品中有害物质的名称及含量 9
保修说明 10
售后服务 10

产品介绍

感谢您选择HKC显示器！为了确保您能够顺利安装和使用，请仔细阅读本说明书。

产品外观

包装清单

以上图例仅供参考，请以实物为准。

安装

安装底座

将显示器平放在桌面上，将支架对准显示器背面卡槽，向下压紧直至卡扣锁定。

将支架对准底座凹槽，顺时针旋紧螺钉。

将显示器轻放在平稳桌面上，调整至舒适观看角度。

连接显示器

关闭电源

将电源线插入显示器背面电源接口

将电源线插入墙壁电源插座

将信号线插入显示器背面对应接口

开启电源

使用

按键功能

1. 菜单/确定
2. 减/向左
3. 加/向右
4. 电源开关

菜单图标

显示设置

出厂预设显示模式

序号	分辨率	水平频率(kHz)	垂直频率(Hz)
1	720(400)×400	31.47	70.08
2	640×480	31.47	59.94
3	640×480	35.00	66.67
4	640×480	37.86	72.81
5	640×480	37.50	75.00
6	800×600	35.16	56.25
7	800×600	37.88	60.31
8	800×600	46.88	75.00
9	800×600	48.08	72.19
10	1024×768	48.36	60.00
11	1024×768	56.48	70.07
12	1024×768	60.02	75.03
13	1152×864	67.50	75.00
14	1280×720	44.77	59.86
15	1280×720	45.00	60.00
16	1280×720	56.25	75.00
17	1280×800	49.58	59.81
18	1280×800	62.795	74.934
19	1280×960	60.00	60.00
20	1280×960	75.00	75.00
21	1280×1024	63.98	60.02
22	1280×1024	79.976	75.025
23	1366×768	47.712	59.790
24	1366×768	48.363	60.004
25	1440×900	55.935	59.887
26	1440×900	70.635	74.984
27	1680×1050	65.290	59.954
28	1680×1050	82.306	74.894
29	1920×1080	67.500	60.000
30	1920×1080	83.893	74.925
31	1920×1200	74.038	59.950
32	1920×1200	94.038	74.930
33	1920×1200	74.556	59.885
34	1920×1200	93.576	74.893
35	1920×1200	74.556	59.885
36	1920×1200	93.576	74.893
37	1920×1200	74.556	59.885
38	1920×1200	93.576	74.893